

SkibbyUdlejning

BRUGERVEJLEDNING

Ariens Elite Vertikalskærer / Plænelufter

VIGTIGT: Læs manualen før brug! Forkert anvendelse er farlig samt kan beskadige materiellet.



VIGTIGT!

Maskinen må udelukkende anvendes på etablerede GRÆSPLÆNER!

Brug på sten, fliser, grus eller lignende overflader vil ødelægge maskinen omgående.

⚠ ADVARSEL: Det er afgørende at være bevidst om følgende:

- **Kontakt med de roterende klinger:** Hvis en fod eller en hånd kommer i kontakt med de roterende klinger, vil maskinen ikke stoppe. Menneskekroppen yder ingen modstand for maskinen, og det kan resultere i øjeblikkelig amputation, knusning af knogler og livsfarlige blødninger.
- **Beklædning:** Undgå løstsiddende tøj, der kan blive fanget i de roterende dele. Brug egnet sikkerhedsudstyr f.eks. sikkerhedssko, sikkerhedsbriller og høreværn.
- **Flyvende genstande:** Selvom maskinen har en beskyttelseskærm, kan materiale fra plænen blive slynget ud. Brug derfor altid egnet sikkerhedsudstyr.
- **Sikkerhedsafstand:** Sørg for, at der ikke befinder sig personer eller dyr inden for en radius af mindst 10 meter fra maskinen, mens den arbejder.
- **Aktiveringshåndtaget:** Slip omgående dette håndtag, hvis du mister kontrollen og vil stoppe maskinen. Håndtaget må aldrig bindes fast eller på andre måder omgås.
- **Rengøring og blokering:** Hvis materiale sætter sig fast, skal du altid slukke motoren helt før du forsøger at udbedre.

SkibbyUdlejning

Oversigt over funktioner



1. **Koblingshåndtag:** Aktiverer knivene under maskinen.
2. **Choker:** Ud ved kold motor / Ind ved varm motor.
3. **Gashåndtag:** OFF / Tomgang / Fuld gas.
4. **Højdejustering:** Justerer højden på skæret (Bør ikke ændres!).

Afhentning

- Maskinen skal altid stå i oprejst position (samme som ved brug). Den må aldrig vippe om på siden eller fremover, hvilket resulterer i, at olie løber ud i maskinens luftfilter, som herefter skal skiftes.
- Spænd maskinen godt fast.

Klargøring inden start

- **Slå græsset:** Klip plænen kort (ca. 3-4 cm) inden du starter.
- **Tjek området:** Fjern sten, grene, rødder og andre genstande fra arealet.
- **Brændstof:** Maskinen kører på ren blyfri 95.

SkibbyUdlejning

Indstilling af maskinen

- **Indstillinger:** Maskinen er allerede indstillet til korrekt højde og testet for optimal drift. Knivene skal kun lige akkurat berøre jordoverfladen (typisk 2-3 mm ned i jorden). Maskinen er ikke en "fræser". Indstilles den for dybt, ødelægges græssets rødder, hvilket påfører plænen unødigt skade.
- **Justering af højden** (anbefales ikke!) På det højre håndtag finder du det nødvendige værktøj fastmonteret. Skal højden mod forventning justeres, gøres det på følgende måde:
 1. Løsn de to hjulbolte på begge forhjul en smule (ca. en halv omgang).
 2. Drej højdejusteringsskruerne op eller ned til den ønskede position (drej begge skruer lige meget).
 3. Spænd hjulboltene grundigt fast igen, og spænd værktøjet på plads igen.

--- OBS: Knivene skal kun lige akkurat berøre jordoverfladen. Går de dybere, vil det skade din plæne unødigt ---

Opstart

- **Aktivér chokeren (2)** (kun ved kold motor).
- **Sæt gassen (3) til tomgang** (ca. midt mellem OFF og fuld gas).
- **Træk i startsnoren**, indtil motoren kører. (OBS: Hold IKKE koblingshåndtaget (1) inde).
- **Slå chokeren (2) fra**, når motoren kører jævnt.
- **Lad motoren varme op** før brug.

Under arbejdet

- **Sæt gassen til: FULD GAS!**
- **Tip maskinen let bagover**, så knivene ikke har berøring med plænen, og aktivér koblingshåndtaget (1), så knivene starter.
- **Test:** Sænk maskinen og kør et tekststykke. Verificer at resultatet er som ønsket.
- **Udfør arbejdet:** Kørs i baner med et lille overlap. Ved behov kan du derefter køre på tværs i et "ternet" mønster.
- **Ryd op:** Riv alt det løse materiale (mos og visnet græs) væk. Det kan se voldsomt ud, men det er, som det skal være.
- **Efterså ved behov.** Er der bare pletter, f.eks hvor der før kun har været mos eftersås med en egnet frøblanding.

Efter brug

- Sæt gashåndtaget til OFF.

SkibbyUdlejning

6. Rengøring hvis ej tilkøbt

- **Adgang:** Maskinen vippes tilbage, så den støtter på de to bagerste hjul samt styret. (**Den** må aldrig vippes om på siden eller fremover, hvilket **resulterer** i **skader** på udstødningen, og at olie løber ud i maskinens luftfilter).
- **Frigørelse:** Fjern alt **materiale**, som har viklet sig om klinger eller valse.
- **Afvaskning:** Spul/vask fræserkasse og klinger, indtil **de** er helt fri for jord, græs mm.
- **Udvendig rengøring:** Brug vand og en blød børste på ydersiden. Undgå at spule vand direkte ind i udstødning, luftfilter samt de elektriske dele.
- **Finish:** Tør efter med en ren klud.

Resultat: Maskinen afleveres behørigt rengjort både udvendigt og under skjoldet, hvor knivene er monteret. Ved manglende eller mangelfuld rengøring faktureres der jf. gældende prisliste på skibbyudlejning.dk/prisliste.

Fejlfinding

Maskinen vil ikke starte:

- **Gashåndtaget:** Gassen er sat til OFF. Sæt den i midterste position (tomgang).
- **Chokeren:** Ved kold motor skal chokeren trækkes helt ud. Er motoren varm, skal chokeren skubbes helt ind.
- **Brændstof:** Tjek, at der er brændstof på! (Blyfri 95).

Maskinen stopper eller kører ikke rent under arbejde:

- **Chokeren:** Skub chokeren helt ind.
- **Gas:** Giv fuld gas.
- **Blokering:** Tjek, at knivene ikke er blokeret.
- **Brændstof:** Tjek, at der er brændstof på! (Blyfri 95).

Service og vedligeholdelse

Maskinen leveres nyserviceret. Skulle der alligevel opstå problemer, som ovenstående fejlfinding ikke løser, skal du kontakte udlejer. Forsøg aldrig selv at adskille eller reparere maskinens dele.

Rigtig god fornøjelse – Skibby Udlejning

SkibbyUdlejning

SKIBBYUDLEJNING.DK



Udstyret er GPS-Tracket