

SkibbyUdlejning

BRUGERVEJLEDNING:

Flishugger

VIGTIGT: Læs manualen før brug!

Brug af maskinen sker på eget ansvar!



VIGTIGT!

--- DER MÅ ALDRIG KOMME ANDET END GRÆNE OG STAMMER AF RENT TRÆ I MASKINEN---

INGEN rødder, byggemateriale, opfej eller andet, som ikke er naturligt voksende og ubehandlet træ. Det ødelægger delene i maskinen!

1. Bugsering

- Maskinen må **IKKE** trækkes efter bilen på offentlig vej. Anhængertrækket er beregnet til f.eks. en havetraktor. Den kan fint bugseres ved håndkraft
- Der skal to mand til at skubbe den på en trailer!

2. Personlig sikkerhed

- Høreværn og sikkerhedsbriller skal altid bæres under drift.

3. Opstart med el-start/håndtræk

- Tjek at der er åbnet for benzinen
- Aktivér chokeren (kun ved kold motor)
- Sæt gassen til lav - mellem
- Drej nøglen til startpositionen og træk i startsnoren, indtil motoren kører.
- Slå chokeren fra når motoren kører jævnt.
- Lad motoren varme op i et par minutter før brug

4. Under arbejdet

- **!!! ALTID FULD GAS UNDER BRUG!!!**

SkibbyUdlejning

- **Indføring:** Før grenene ind med den tykke ende først i passende mængde.
- Sluk aldrig maskinen med materiale i tragten, lad den køre helt tom.

5. Blokering af slaglen/møllen:

- Tjek at møllen kan dreje frit: Træk forsigtigt i startsnoren. Kan snoren trækkes helt ud er møllen fri. Sidder snoren fast er møllen blokeret.
- Blokering: Sluk maskinen - løs de to bolde på tragten og vip den forsigtigt til siden. Brug et stykke træ eller andet blødt materiale til at frigøre det fastklemte materiale/tving møllen baglæns/opad. **(DER MÅ ALDRIG BRUGES METAL TIL AT LØSNE MATERIALE FRA MØLLEN)** skru de to bolde på tragten igen. Sørg altid for at maskinen kører med **fuld gas** for at undgå blokeringer, og afpas mængden af materiale til maskinens kapacitet.

6. Blokering af udkasteren:

- Indfør en gren eller skaft i udkasteren og frigør åbningen. Juster udkasteren så spjældet er helt oppe under brug.

7. Efter brug

- Lad maskinen køre tom i 30 sekunder eller ind til tragten er helt tom.
- Drej nøglen til "OFF" og luk for benzinen.

8. Rengøring (Hvis ej tilkøbt)

Ønsker du ikke at rengøre maskinen selv takseres jf. gældende prisliste.

- **Frigørelse:** Fjern overskydende materiale fra tragten og på maskinen.
- Tjek at møllen kan dreje frit, træk forsigtigt i startsnoren uden nøglen i tændingen. Kan snoren trækkes helt ud er møllen fri. Sidder snoren fast se punkt 4.
- **Udvendig rengøring:** Brug vand og en blød børste på ydersiden. Undgå at spule vand direkte ind i tændingslåsen eller i selve indføringstragten.
- **Finish:** Tør efter med en ren klud.
- **Resultat:** Maskinen fremstår ren og præsentabel og de bevægelige dele er frigjort for materiale, så de kan bevæge sig frit.

SKIBBYUDLEJNING.DK



Udstyret er GPS-Tracket